

GEBRUIKSHANDLEIDING

DOCKING STATION EV-07

mijnSOS.nl



Uitleg knoppen



Opladen

Sluit de USB-kabel aan op een stopcontact en plaats de tracker vervolgens in de docking station om hem op te laden. De docking station heeft een ingebouwde accu van 2000 mAh en kan een tracker opladen los van het stopcontact als de ingebouwde accu is opgeladen.

Aan- en uitzetten

Houd de SOS-knop en de belknop (Call1) tegelijk ingedrukt voor 3 seconden om de docking station uit te schakelen. Houd de SOS-knop en de belknop (Call1) nogmaals 3 seconden ingedrukt om de docking station weer in te schakelen. Als de docking station wordt opgeladen wordt deze automatisch ingeschakeld.

Koppelen tracker

De tracker kan aan de docking station worden gekoppeld door de stille modus knop op de tracker in te drukken en tegelijkertijd de stille modus knop op de docking station (Call2) in te drukken. De tracker geeft vervolgens aan dat deze is gekoppeld.



Let op: De tracker is verbonden via bluetooth, voor een goede verbinding tussen tracker en docking station is het dus belangrijk dat deze in dezelfde kamer zijn.

SOS-alarm

Als de docking station goed is verbonden met de tracker kan de SOS-knop op de docking station worden gebruikt om een SOS-alarm te starten. Houd de SOS-knop ingedrukt totdat het ledlicht op de docking station rood begint te knipperen, de tracker geeft vervolgens een geluidssignaal af.

Telefoongesprek starten

Druk 3 seconden lang op de belknop (Call1) op de docking station om het tweede opgeslagen telefoonnummer te bellen met de tracker. Het telefoongesprek kan worden beëindigd door op de SOS-knop te drukken. De docking station moet hiervoor gekoppeld zijn aan de tracker.

Stille modus knop

Klik op de stille modus knop (Call2) om de stemondersteuning uit te schakelen. Na het klikken op de stille modus knop geeft de docking station aan dat de stemondersteuning is uitgeschakeld. Klik nogmaals op de stille modus knop om stemondersteuning weer in te schakelen.

Uitschakelen led

Houd Call1 en Call 2 tegelijk ingedrukt voor 3 seconden om het ledlicht uit te schakelen. Druk nogmaals 3 seconden op Call 1 en Call2 om het ledlicht weer in te schakelen.

Locatie instellen docking station

U kunt de locatie van uw docking station instellen zodat uw tracker zijn locatie kan bepalen door middel van bluetooth. Zorg er eerst voor dat uw tracker en docking station verbonden zijn.

Stuur vervolgens het sms-bericht

BL<breedtegraad>,<lengtegraad> naar het telefoonnummer van de tracker om de locatie van de docking station in te stellen. Bijvoorbeeld: **BL51.46440,5.53535**

Let op: de punten en komma's moeten juist worden overgenomen en er mogen geen spaties in het bericht staan. De nummers kunnen natuurlijk wel verschillen.

Houd daarna de Call2 knop in op de docking station totdat deze aangeeft dat de koppeling is gelukt. Daarna duurt het ongeveer 2 tot 5 minuten voordat de locatie van de docking station is geüpdatet.

U kunt de lengte- en breedtegraad van een locatie vinden door een punt op de kaart aan te klikken in Google Maps en vervolgens op de rechtermuisknop te klikken.